



Made Simple, Done Right.

Manual de utilizare pentru stiloul 3D AERIUM LittleArt Set



Pentru a asigura utilizarea în siguranță, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare manual.

Acest manual de utilizare conține informații și sfaturi importante privind siguranța, vă rugăm să îl citiți cu atenție. Nu utilizați stiloul 3D înainte de a-l citi. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur.

CONȚINUTUL PACHETULUI

RO



Stilou 3D



Utilizator manual



Creativ șabloane



Cartușe de schimb PCL



Reîncărcabilă cablu

DESCRIERE PRODUS

Gaură de umplere

Port de încărcare USB-C

Set de indicatori temperaturi și viteze

Buton de ejectare a cartușului

Buton de control al temperaturii

Buton de control al vitezei

Buton de pornire

Indicator luminos al bateriei

Buton de reumplere a dozării



ÎNCĂRCARE

Stiloul 3D trebuie să fie încărcat complet înainte de prima utilizare.

1. Conectați un capăt al cablului de încărcare la mufa din partea superioară a stiloului 3D. Conectați celălalt capăt la portul USB-A al computerului sau la un adaptor de alimentare adecvat (tensiune de ieșire 5V/2A)
2. Când stiloul 3D este oprit, indicatorul luminos va fi roșu, indicând faptul că stiloul 3D se încarcă. Când devine verde, stiloul 3D este complet încărcat și gata de utilizare.

Tempul de încărcare durează de obicei până la 2 ore. Când indicatorul luminos clipește rapid în timpul utilizării, stiloul 3D trebuie încărcat. Stiloul 3D și cablul de încărcare se pot încălzi în timpul încărcării. Acest lucru este normal.

Atenție: Folosiți întotdeauna doar cablul de încărcare furnizat împreună cu stiloul 3D pentru încărcare.

Remarcă: Stiloul 3D AERIUM LittleArt Set poate fi utilizat în timpul încărcării. Această funcție vă permite să continuați să creați fără a fi nevoie să așteptați încărcarea completă a bateriei. Cu toate acestea, atunci când utilizați stiloul în timpul încărcării, vă rugăm să acordați o atenție deosebită precauțiilor de siguranță din acest manual pentru a asigura funcționarea sigură și fără probleme a dispozitivului.

UTILIZAREA STILULUI 3D

Asigurați-vă că stiloul 3D este încărcat suficient sau conectat la o priză electrică și se încarcă.

1. Țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni stiloul, indicatorul luminos va începe să clipească, iar duza va începe automat să se încălzească la nivelul de temperatură dorit.
2. Când indicatorul luminos nu mai clipește, apăsați și țineți apăsat butonul de reumplere pentru a porni motorul. Introduceți rezerva în fanta de reumplere până când iese din duză - apoi stiloul este gata de utilizare. Când ați terminat de desenat, eliberați butonul de reumplere pentru a opri alimentarea cu rezerva. Viteza de alimentare cu rezerva poate fi reglată apăsând butonul de viteză. Un indicator aprins indică viteză mică, două lumini indică viteză medie, iar trei lumini indică viteză mare.
3. Apăsați butonul de ejectare o dată pentru a începe automat ejectarea cartușului. După aproximativ 10 secunde, extragerea se va opri sau apăsați din nou butonul pentru a opri.
4. Când indicatorul luminos clipește rapid, încărcați dispozitivul (utilizați un cablu USB cu un adaptor AC/DC cu o ieșire de 5V, 1,5A sau mai mare, conform recomandărilor producătorului, sau un port USB al computerului). După conectarea cablului de încărcare, indicatorul luminos al bateriei se va aprinde în roșu și se va aprinde în verde când bateria este complet încărcată.

Stiloul are o funcție de oprire automată; stiloul se va opri automat dacă este lăsat inactiv mai mult de 2 minute.

Reglarea temperaturii de topire a umpluturii

Temperatura de topire poate fi setată folosind butonul dedicat „Controlul temperaturii”. Când temperatura este setată la o valoare scăzută, indicatorii de viteză și temperatură se aprind în galben, iar când temperatura este setată la o valoare ridicată, indicatorii se aprind în roșu. Setarea temperaturii poate afecta, de asemenea, temperatura vârfului pentru distribuirea umpluturii.

Comentariu

Așteptați întotdeauna până când stiloul injector (pen-ul) este complet încălzit și gata de utilizare înainte de a introduce o rezervă.

Folosiți doar rezervele furnizate împreună cu produsul sau recomandate de producător.

Așezați stiloul 3D pe un covoraș rezistent la căldură. Capătul rezervei trebuie tăiat drept.



Corect



Slab



Slab

DEPANARE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Luminos martorul luminos este stins	Stiloul 3D nu mai are energie.	Lăsați stiloul 3D să se încarce
	Defecțiuni la placa de bază	Contactați un centru de service autorizat.
Stiloul 3D nu eliberează reumplere	Orificiul de distribuire este blocat	Eliminați cauza blocajului
	Stiloul 3D nu se încălzește suficient	Așteptați ca stiloul 3D să se încălzească.
	Cartușul este introdus incorect.	Scoateți cartușul, tăiați-l și introduceți-l la loc.
	Defecțiuni la placa de bază	Contactați un centru de service autorizat.
	Comutatoarele nu funcționează.	Contactați un centru de service autorizat.
Stiloul 3D este nu încălzește	Stiloul 3D nu mai are energie.	Lăsați stiloul 3D să se încarce
	Stiloul 3D nu este pornit	Apăsați butonul de pornire
	Defecțiuni a componentei de încălzire	Contactați un centru de service autorizat.

Notă: Dacă problema persistă sau nu este enumerată aici, nu utilizați stiloul 3D și contactați un centru de service autorizat.

PARAMETRI TEHNICI

Tensiune de intrare	DC 5V, 2 A, 10 W
Baterie încorporată	3,7 V 550 mAh
Diametrul orificiului de distribuire	0,8 mm
Diametrul orificiului de umplere	1,75 mm
Dimensiuni	150 x 28 x 27 mm
Greutate	56 g
Timp de încărcare	Până la 2 ore
Viteza de topire	3 niveluri (scăzut, mediu și înalt)
Niveluri de temperatură	2 niveluri (scăzut și înalt)
Material de umplere	PCL (policaprolactonă)

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Principii de siguranță



Atenție: Nu este potrivit pentru copiii sub 36 de luni. Pericol de sufocare. În caz de înghițire, solicitați imediat asistență medicală. Conține piese mici care pot fi înghițite sau inhalate.

- Produsul trebuie păstrat într-un loc ferit de accesul copiilor sub 8 ani.
- Acest produs poate fi utilizat numai de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu mobilitate redusă, capacități senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau dacă li s-au oferit instrucțiuni privind utilizarea produsului în siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Copiii sub 8 ani trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu produsul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii sub vârsta de 8 ani. Copiii cu vârsta peste 8 ani pot efectua întreținerea și curățarea doar sub supraveghere.
- Dacă cablul USB este deteriorat, acesta trebuie înlocuit doar de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificare similară pentru a evita un pericol. Nu utilizați produsul sau cablul dacă sunt deteriorate.
- Nu utilizați produsul cu alte inserții fuzibile (filamente) decât cele furnizate împreună cu produsul sau recomandate de producător. Nu introduceți obiecte străine în priză. Inserțiile nu sunt destinate consumului. În caz de înghițire, solicitați asistență medicală de specialitate.

- Produsul este destinat prelucrării insertiilor fuzibile destinate acestui tip de produs. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
- Dispozitivul nu trebuie modificat în niciun fel pentru a-i schimba utilizarea inițială.
- Nu lăsați produsul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Nu utilizați dispozitivul în medii cu umiditate ridicată, praf, temperaturi ridicate sau în locuri unde sunt prezente, depozitate sau utilizate substanțe inflamabile, volatile sau explozive. Supraîncălzirea poate deteriora produsul.
- Nu așezați produsul pe sau în apropierea surselor de căldură (cum ar fi sobe, calorifere).
- În timpul funcționării, punctul de distribuire al insertului fuzibil și insertul în sine se pot încălzi semnificativ și chiar foarte fierbinți la atingere.
- Evitați contactul cu părțile fierbinți ale dispozitivului, există riscul de arsuri.
- Ambalajul conține piese mici care pot fi periculoase pentru copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Piese mici sau pungile pot provoca sufocare în caz de înghițire. În caz de înghițire, solicitați imediat asistență medicală.
- Produsul nu trebuie să intre în contact cu apa și nu trebuie așezate pe produs obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase. Nu expuneți produsul la ploaie sau umezeală. Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu. Nu așezați pe produs obiecte care generează flăcări deschise, cum ar fi lumânări, scrumiere etc.
- Nu curățați produsul cu solvenți organici. Nu lăsați cablul de alimentare în apropierea suprafețelor fierbinți.
- Nu manipulați produsul cu mâinile ude.
- Orificiile de ventilație ale dispozitivului nu trebuie acoperite pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea ulterioară.
- Așezați produsul pe o suprafață plană și stabilă.
- Nu introduceți niciodată obiecte străine în fantele de ventilație sau în orice alte deschideri ale produsului. Pot rezulta vătămări grave.
- Produsul este destinat funcționării numai într-un loc uscat.
- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat sau prezintă semne de defecțiune. Nu îl dezamblați și nu încercați să îl reparați singur - contactați distribuitorul sau producătorul.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui, nu îl lăsați în vehicul sau în apropierea surselor de căldură. Temperaturile ridicate sau lumina intensă pot deteriora produsul.
- Protejați produsul de căderi sau impacturi. Manipulați produsul cu grijă.

Măsuri de siguranță pentru încărcare

- Folosiți întotdeauna doar cablul de încărcare inclus pentru a încărca dispozitivul. Utilizarea unui alt cablu poate deteriora produsul.
- Așezați dispozitivul și cablul de încărcare pe o suprafață rezistentă la căldură, a nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- Atât dispozitivul, cât și cablul de încărcare se pot încălzi ușor în timpul încărcării, ceea ce este normal. Totuși, dacă observați că sunt prea fierbinți la atingere, deconectați imediat dispozitivul și lăsați-l să se răcească. Dacă această problemă persistă, vă recomandăm să verificați dispozitivul la un centru de service autorizat.
- După ce dispozitivul este complet încărcat, deconectați cablul de încărcare.
- Când cablul de încărcare este conectat, asigurați-vă că nu atâră peste marginea unei mese sau a unei suprafețe de lucru, nu se poate împiedica de el, nu atinge suprafețe fierbinți sau obiecte ascuțite.
- Nu lăsați cablul de încărcare la îndemâna copiilor pentru a-i împiedica să se joace cu el și pentru a preveni o posibilă strangulare.
- Nu acoperiți produsul sau cablul de încărcare în timpul încărcării.
- Nu încărcați niciodată produsul dacă este deteriorat mecanic sau dacă bateria este umflată. Nu utilizați produsul în astfel de condiții, deoarece există riscul de explozie.
- Încărcați la temperatura camerei, nu încărcați niciodată la temperaturi sub 0°C sau peste 40°C.
- Dacă intenționați să nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, vă recomandăm să îl încărcați la aproximativ 50% din capacitate cel puțin o dată la 30 de zile. În caz contrar, pot apărea deteriorări permanente ale bateriei, care s-ar putea să nu fie acoperite de garanție.

Precauții de siguranță pentru baterii

- Dispozitivul este echipat cu o baterie încorporată.
- Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare.
- Nu manipulați carcasa exterioară a dispozitivului, deoarece acest lucru ar putea deteriora bateria. O baterie deteriorată nu trebuie reparată.
- Protejați bateria de umiditate, apă, ploaie, zăpadă sau stropire sau picurare de lichide.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
- Nu dezamblați, nu încercați să reparați și nu scurtcircuitați bateria.
- Nu dezamblați dispozitivul decât dacă vi se specifică acest lucru în instrucțiuni. Orice astfel de acțiune poate fi periculoasă, poate deteriora produsul și poate anula garanția.

- Nu aruncați bateriile uzate sau deteriorate la gunoiul menajer, în foc sau în aparatele de încălzire. Eliminați-le într-un mod ecologic.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni va duce la asumarea întregii responsabilități pentru orice daună.
- În caz de scurgere de electroliti, evitați orice contact cu această substanță. Dacă electrolitul intră în contact cu pielea, spălați zona afectată cu multă apă curată. Dacă intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă curentă și solicitați asistență medicală. Dacă înghițiți electrolit, contactați imediat un medic.

Avertisment privind posibilele riscuri ale utilizării stiloului 3D în timpul încărcării

- Încălzire crescută: Încărcarea și utilizarea simultană a dispozitivului pot cauza încălzirea acestuia, ceea ce poate afecta durata de viață a bateriei și durata de viață a stiloului în sine.
- Risc de scurtare a duratei de viață a bateriei: Utilizarea prelungită a stiloului în timpul încărcării poate duce la uzura mai rapidă a bateriei și la scurtarea duratei sale de viață.
- Nu lăsați stiloul nesupravegheat în timpul încărcării și utilizării pentru a preveni posibila supraîncălzire sau alte complicații tehnice.

INSTRUCȚIUNI DE ELIMINARE

Dacă produsul are simbolul în dreapta (coș de gunoi cu roți tăiat), se aplică Directiva Europeană 2002/96/EG privind eliminarea deșeurilor. Acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Predați dispozitivul la cel mai apropiat punct de colectare a deșeurilor electronice. Prin eliminarea corectă a acestuia, protejați mediul și sănătatea celorlalți oameni. Reciclarea economisește, de asemenea, resurse.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Lavatronic s.r.o. declară prin prezenta că dispozitivul AERIUM LittleArt Set este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor 2009/48/ES și 2014/108/ES. Perioada de garanție pentru produs este stabilită la 24 de luni, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

PRODUCĂTOR

Lavatronic s.r.o.

Roháčova 145/14, 130 00 Praga 3

www.aerium.eu / info@aerium.eu

