

# AERIUMP8000

## DLP Wi-Fi Super Bass






Telecomandă  
controlor



Concentrarea



Descriere și conexiune



HDMI



Abrevieri



Manager de fișiere




Fără fir  
ecran



3D



Wifi



Bluetooth



Setări de imagine



Trapeze  
Setări



Setari generale




Audio




Limba



Sistem



Actualizați




Bluetooth  
difuzor



Atenție

# Control prin telecomandă

## Instrucțiuni pentru butoane



## Notă:

1.Țineți telecomanda îndreptată spre ecranul proiectorului.

2.Dacă nu utilizați telecomanda pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să scoateți bateria.

## Cum se folosește un mouse extern?




- 1.Faceți clic pe butonul stâng al mouse-ului pentru a intra în ecranul selectat.
- 2.Faceți clic pe butonul din dreapta al mouse-ului pentru a ieși din ecranul selectat.


## Concentrarea

Deplasați glisorul de focalizare la stânga sau la dreapta pentru a focaliza imaginea.



## Descriere





## Conexiune HDMI

### Interfață multimedia externă

Conectați cablul HD la proiector și faceți clic pe HDMI în meniul de pornire care apare în cinci secunde de la pornire.


**Comentariu:**Îl puteți combina cu Amazon Fire TV Stick pentru a vă conecta proiector.

1. Conectați dispozitivul la portul HDMI al proiectorului.
2. Verificați setările de sunet de pe dispozitiv.
3. Dacă întâmpinați în continuare probleme de sunet, încercați să dezactivați Dolby Digital Plus: pe dispozitiv, accesați Setări > Afișare și sunet > Sunet > Ieșire Dolby Digital, apoi dezactivați Dolby Digital Plus.




## Buton de comandă rapidă


1. Pentru a șterge aplicațiile descărcate, apăsați și mențineți apăsat butonul OK timp de două secunde.



butonul OK




2. Puteți șterge memoria ținând apăsat butonul Acasă timp de două secunde.



Intern buton

Buton Noi




3. Cu o scurtă apăsare a butonului mouse-ului, puteți comuta între modul mouse și modul telecomandă.



## Manager de fișiere



Verificați fișierele în File Manager atunci când redați de pe USB.



## Ecran wireless (Windows)

### Windows Screen Wizard

1. Verificați dacă Windows-ul dvs. și adresele IP ale proiectorului sunt conectate la aceeași rețea LAN.
2. Utilizați următorul link pentru a descărca și instala:  
<http://cdn.sharemax.cn/app/EShareClient-STD.exe>
3. Faceți clic pe Esharecent-STD și vor apărea numele și adresa IP ale dispozitivului de proiecție. Faceți clic pe „Start Screen Transfer” pentru a începe să utilizați ecranul wireless.



# Airplay (iPhone)

## Ghid pentru oglindirea AirPlay pe iPhone

Acceptat de următoarele dispozitive: iPhone 5 și versiuni ulterioare, iPad 2 și versiuni ulterioare, iPod Touch (generația a 5-a și mai recente).

1. Conectați-vă iPhone-ul și proiectorul la aceeași rețea WI-FI (în primul rând 5G).




2. Faceți clic pe Airplay deschis afișat și numele Eshare-\*\*\*\* va apărea în colțul din stânga jos.

3. Glisați în sus de jos, va apărea un nou meniu și deschideți Centrul de control pentru iPhone (pentru iPhone X, glisați în jos de sus).


4. Faceți clic pe „AirPlay Mirror” și dispozitivul din rețea va căuta automat dispozitivul de proiectat.

5. Din meniul dispozitivului, faceți clic pe numele dispozitivului de proiecție la care doriți să vă conectați (Eshare-\*\*\*\*) și imaginea va fi afișată cu succes.



## Cum să utilizați hotspot-ul mobil pentru oglindirea AirPlay

1. Dacă nu aveți o rețea LAN sau Wi-Fi disponibilă, activați mai întâi „Setări” - „Hotspot personal” - „Permite altora să se conecteze” pe iPhone, selectați și porniți.
2. Atingeți „Setări” porniți „WI-FI”, găsiți numele hotspot-ului iPhone și conectați-vă la acesta.




3. Glisați în sus din partea de jos a iPhone-ului pentru a deschide Centrul de control al iPhone (pentru iPhone X, glisați în jos de sus).
4. Faceți clic pe „AirPlay Mirroring” și dispozitivul din rețea va căuta automat dispozitivul de proiectie.
5. În meniul dispozitivului, faceți clic pe numele dispozitivului de proiectie la care doriți să vă conectați (Eshare-\*\*\*\*), iar imaginea va fi afișată cu succes.

## Oglindire AirPlay de pe iPhone

Cum să oglindiți AirPlay pe iPhone

1. Faceți clic pentru a deschide Airplay afișat, urmați instrucțiunile de pe pagină pentru a scana codul QR al iPhone-ului, descărcați și instalați aplicația Eshare relevantă.



- 2.Deschideți aplicația Eshare pe telefonul mobil, lista de dispozitive va căuta automat dispozitivul de proiecție intern în aceeași rețea.
- 3.Faceți clic pe dispozitivul de proiecție (Eshare-\*\*\*\*). Vor apărea filele „One Click Screen Transfer” și „Reverse Screen Transfer”.
- 4.Atingeți „Reverse Screen Cast”.

## Oglindirea ecranului folosind un cablu (iPhone)

- 1.Fiind cea mai bună opțiune pentru conectarea proiectorului la telefon, acesta este conectat folosind un cablu original pentru Apple.
- 2.iPhone va afișa fereastra „Încredere”, atinge „Încredere” și introduce parola pentru a seta automat ecranul.




## Oglindirea ecranului cu fir (Android)

- 1.Descărcați și instalați software-ul „EShare” pe telefonul mobil care necesită afișare pe ecran.
  - 2.Conectați proiectorul la telefon utilizând cablul de date USB original.
  - 3.Deschideți „EShare” instalat, va apărea o fereastră care vă întreabă dacă doriți să afișați ecranul. Faceți clic pe OK pentru a afișa ecranul cu succes.
- (Dacă „EShare” necesită permisiuni, cum ar fi „Phone Mirroring”, trebuie să activați această funcție pentru „EShare”.)



## Cum se conectează Miracast pentru Android

1. Telefon Android și proiector conectate la WI-FI.
2. Deschideți setările și atingeți „Miracast”.




**Miracast**  
Conectarea telefonului Android și a proiectorului  
Tehnologia de afișare Wi-Fi

1. Deschideți opțiunea de afișare fără fir în meniul de setări al telefonului dvs. Android.
2. Selectați dispozitivul Miracast.

3. Deschideți „Multiple connections or screen display for Android phone” pe telefonul mobil (există multe modele de telefoane mobile Android care pot avea denumiri diferite. Am ales telefonul mobil ca exemplu HUAWEI).

4. Telefonul și proiectorul vor căuta modele potrivite în câteva secunde și se vor conecta cu succes.



### Miracast

Conexiune bazată pe tehnologie a telefonului și proiectorului Android  
Afișaj Wi-Fi





1. Deschideți opțiunea de afișare fără fir în meniul de setări al telefonului dvs. Android.
2. Selectați dispozitivul Miracast.

## Cum să redați filme 3D



Folosiți numai ochelari activi cu tehnologie LCD. Nu uitați că trebuie să încărcați ochelarii înainte de prima utilizare.

Selectați formatul video corect, deschideți videoclipul 3D pe proiector și apoi deschideți setările 3D. Aici veți vedea două opțiuni, format video stânga și dreapta (SBS) și format video sus și jos (TB).





### Exemplu:

Pentru video SBS, trebuie să selectați SBS după apăsarea butonului 3D. Pentru video TB, trebuie să selectați opțiunea TB după apăsarea butonului 3D.





## Conexiune Wi-Fi

Acasă > Setări > Wi-Fi > Activați Wi-Fi




## Conexiune Bluetooth

Acasă > Setări > Bluetooth > Activați Bluetooth



## Setări de imagine


- 1.Mod de luminozitate: Medie / Ridicăță / Scăzută
- 2.Temperatură de culoare: rece / caldă / definită de utilizator
- 3.Mod de proiecție: Față / Spate / Față Tavan / Spate Tavan / Auto
- 4.Zoom continuu: Global / Vertical / Orizontal



# Configurare trapezoidală



Calibrare trapezoidală: Calibrare automată / manuală

1. Calibrare automată: Activați opțiunea de calibrare automată și verificați opțiunea de calibrare orizontală 0°.
2. Ajustare manuală: Reglați forma în funcție de compensare. Când faceți clic pe restaurare implicită, va reveni automat la starea implicită.
3. Calibrarea trapezoidală pătrată: Cele patru colțuri pot fi reglate liber, faceți clic pe „OK” pentru a trece la următorul unghi, apoi faceți clic pe meniu pentru a reveni la setarea implicită.





# Setari generale

1. Imagine de fundal: Setări generale > Imagine de fundal > Folosiți butoanele stânga și dreapta pentru a selecta un tapet
2. Fus orar: Setări generale > Fus orar > Selectați fusul orar
3. Metoda de introducere: după instalarea unei alte metode de introducere, puteți comuta între diferite metode de introducere
4. Setări ventilator: automat/manual (ridicat, mediu, scăzut)




## Setări de sunet

- 1.Sunetul tastei: Pornit / Oprit
- 2.Efect de sunet: Standard/Viu
- 3.Efect de sunet de pornire: Pornit / Oprit



## Alegerea limbii

Acasă > Setări > Limbă




# Setarile sistemului

## Actualizare de sistem:

- 1.Actualizare online/Actualizare disc U
- 2.Resetare din fabrică: selectați resetarea din fabrică (Aveți grijă)



### 3.Informatie despre dispozitiv:

Model proiector/Versiune de sistem/Versiune UI/Versiune MCU/ROM/RAM/Eth Mac. Notă: nu este recomandat să actualizați aplicațiile încorporate, ceea ce poate cauza probleme de incompatibilitate.




## Actualizare online

- 1.Acasă > Setări > Setări sistem > Actualizare sistem. Vă rugăm să vă conectați la adaptorul de alimentare și la WI-FI înainte de actualizare, altfel actualizarea va eșua sau sistemul se va bloca.
- 2.Dacă nu există niciun răspuns, reveniți la setări și încercați din nou, sistemul va porni automat după finalizarea actualizării.
- 3.Dacă este afișată cea mai recentă versiune de software, sistemul este actualizat.



## Controlul difuzoarelor Bluetooth

1. Activați funcția bluetooth din setări:
2. Apăsați scurt butonul de pornire de pe telecomandă sau apăsați lung butonul Pornit/Oprit de pe dispozitiv pentru a selecta modul difuzor bluetooth și puteți începe asocierea și conectarea pentru a utiliza:
3. Dacă doriți să opriți conectarea la difuzorul bluetooth, apăsați butonul de pornire de pe telecomandă sau butonul Pornit/Oprit de pe dispozitiv, proiectorul va opri automat conexiunea bluetooth.



### Atenție

Pentru unele aplicații cu versiuni superioare, trebuie să utilizați mouse-ul pentru a efectua operațiuni complexe și rapide, cum ar fi Netflix și YouTube... etc.

